


## 1/2 HP Electric Air Compressor


### Parts Reference Guide



Ref. No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description
1	CW4305	Shroud Screw	24	CW2331	Front Panel
2	CW4306	Washer	25	CW2332	Back - Bottom Panel
3	CW4307	Shroud	26	CW2333	Back - Top Panel
4	CW4308	Hex Bolt M6X20	27	CW2334	Control Panel
5	CW4309	Washer	28	CW4321	Elbow
6	CW8102	Front-end Fan	29	CW4326	Exhaust Tube Assembly
7	CW0270	Piston Rod Assembly	30	CW4327	Check Valve
8	CW0271	Piston Ring Assembly	31	CW4328	Unloader Tube Assembly
9	CW0272	Piston Plate Assembly	32	CW4315	Elbow
10	CW0273	Eccentric Assembly	33	CW4329	Pressure Switch Tube Assembly
11	CW4310	Cold Start Valve	34	CW4319	Outlet Gauge
12	CW2322	Cylinder Head Assembly	35	CW9106	Regulator
13	CW0274	Exhaust Valve Assembly	36	PC0901	Universal Coupler
14	CW2323	Cylinder	37	CW4320	Safety Valve
15	CW2324	Front - Motor Isolators	38	CW4318	Tank Gauge
16	CW2325	Rear - Motor Isolators	39	CW4317	Pipe Nipple
17	CW6113	Motor Assembly	40	CW4330	Elbow Fitting
18	CW9107	Wheel	41	CW4316	Pipe Plug
19	CW4325	Drain Valve	42	CW6114	Pressure Switch
20	CW2329	Compressor Isolators	43	CW6115	Power Cord
21	CW4312	Hex Screw M6X16	44	CW2328	Filter Element
22	CW4313	Washer	45	CW4338	Wheel Hardware
23	CW4311	Hex Nut M6			

## Compresor De Aire Eléctrico


### Guía de Referencia de Piezas



Ref. No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description
1	CW4305	Tornillo de la cubierta	24	CW2331	Panel delantero
2	CW4306	Arandela	25	CW2332	Parte posterior - Panel inferior
3	CW4307	Cubierta	26	CW2333	Panel posterior - Panel superior
4	CW4308	Perno hexagonal M6X20	27	CW2334	Panel de control
5	CW4309	Arandela	28	CW4321	Codo
6	CW8102	Ventilador delantero	29	CW4326	Conjunto del tubo de escape
7	CW0270	Conjunto de la varilla del pistón	30	CW4327	Válvula de seguridad
8	CW0271	Conjunto del anillo del pistón	31	CW4328	Conjunto del tubo de descarga
9	CW0272	Conjunto de la placa del pistón	32	CW4315	Codo
10	CW0273	Conjunto de montaje	33	CW4329	Conjunto del tubo del sensor de presión
11	CW4310	Válvula de arranque en frío	34	CW4319	Manómetro de salida
12	CW2322	Conjunto de la cabeza del cilindro	35	CW9106	Regulador
13	CW0274	Conjunto de válvula de escape	36	PC0901	Conector universal
14	CW2323	Cilindro	37	CW4320	Válvula de seguridad
15	CW2324	Parte posterior - Aisladores del motor	38	CW4318	Manómetro del tanque
16	CW2325	Parte posterior - Aisladores del motor	39	CW4317	Manguito roscado
17	CW6113	Conjunto del motor	40	CW4330	Conector en forma de codo
18	CW9107	Rueda	41	CW4316	Tapón de la cañería
19	CW4325	Válvula de drenaje	42	CW6114	Sensor de presión
20	CW2329	Aisladores del compresor	43	CW6115	Cordón de alimentación
21	CW4312	Tornillo hexagonal M6X16	44	CW2328	Elemento de filtro
22	CW4313	Arandela	45	CW4338	Piezas de la rueda
23	CW4311	Tuerca hexagonal M6			

## Compresseur D'air Électrique

### Pièces Guide de Référence



Ref. No.	Part No.	Description
1	CW4305	Vis de l'enveloppe
2	CW4306	Rondelle
3	CW4307	Enveloppe
4	CW4308	Boulon hexagonal M6 x 20
5	CW4309	Rondelle
6	CW8102	Ventilateur frontal
7	CW0270	Tige de piston
8	CW0271	Segment de piston
9	CW0272	Rondelle de piston
10	CW0273	Montage d'un excentrique
11	CW4310	Valve de démarrage à froid
12	CW2322	Assemblage de la tête du cylindre
13	CW0274	Ensemble de soupape d'échappement
14	CW2323	Cylindre
15	CW2324	Avant - Isolateurs du moteur
16	CW2325	Arrière - Isolateurs du moteur
17	CW6113	Assemblage du moteur
18	CW9107	Roulette
19	CW4325	Robinet de purge
20	CW2329	Isolateurs du compresseur
21	CW4312	Vis hexagonale M6 x 16
22	CW4313	Rondelle
23	CW4311	Écrou hexagonal M6

Ref. No.	Part No.	Description
24	CW2331	Panneau avant
25	CW2332	Dos - panneau inférieur
26	CW2333	Dos - panneau supérieur
27	CW2334	Tableau de commande
28	CW4321	Coude
29	CW4326	Tube d'échappement
30	CW4327	Clapet anti-retour
31	CW4328	Tube de décompression
32	CW4315	Coude
33	CW4329	Tube du manostat
34	CW4319	Jauge de sortie
35	CW9106	Régulateur
36	PC0901	Raccord universel
37	CW4320	Soupage de sûreté
38	CW4318	Jauge de réservoir
39	CW4317	Mamelon de tuyau
40	CW4330	Raccord du coude
41	CW4316	Bouchon de tuyau
42	CW6114	Manostat
43	CW6115	Cordon d'alimentation
44	CW2328	Filter
45	CW4338	Quincaillerie de la roulette